

TEFAL / T-FAL*
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ КУХОННОГО ПРИЛАДДЯ

Важливо

- Перед використанням вашого пристрою уважно ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки.
- Цей виріб призначений тільки для домашнього використання.
- Будь ласка, знайдіть час, щоб прочитати всі розділи інструкції із застосування та догляду, щоб отримати найкращі результати від вашого виробу.
- Дотримуючись цих інструкцій із догляду, ви зможете уникнути виділення парів від перегрітих сковорідок та їжі. Ці пари можуть бути небезпечними для тварин з дуже чутливою дихальною системою, таких як птахи. Ми не рекомендуємо тримати птахів на кухні.
- Даний виріб відповідає вимогам, що пред'являються до продуктів, призначених для контакту з харчовими продуктами

Загальні рекомендації з техніки безпеки

- Не відлучайтеся під час приготування їжі.
- Посуд Tefal не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо використання виробу особою, відповідальною за їх безпеку. За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з приладом.
- Будьте обережні біля плити та використовуйте кришку або захист від бризок, щоб уникнути опіків, спричинених бризками або гарячою парою.
- Не торкайтеся посуду мокрою ганчіркою, рукавичками для духовки або прихватками і не кладіть його на вологу поверхню. Гарячий посуд слід ставити лише на термостійкі поверхні.
- Не додавайте холодну воду, лід або повністю заморожені продукти безпосередньо в гарячу сковорідку, оскільки це може призвести до виділення пари, що може призвести до опіків або інших травм користувачів або сторонніх осіб. Будьте особливо обережні, якщо під час приготування в сковорідці використовуються гарячі олії, так як при зіткненні з гарячою олією елементів, що містять воду, можливе утворення пари.
- Не поєднуйте посуд для приготування на водяній бані. Ці вироби не призначені для цієї мети, і таке використання може призвести до опіків, пов'язаних з парою, або інших травм користувачів або сторонніх осіб.
- Посуд Tefal ні в якому разі не можна використовувати в мікрохвильовій печі.
- Не рекомендується використовувати сковорідки для смаження у фритюрі(наприклад чіпси, картопля фри тощо).
- Ніколи не залишайте ручку вашої сковороди стирчати з краю варильної поверхні.
- Ніколи не ставте гарячу сковорідку на підлогу або на край кухонної поверхні.
- Поставте гарячі сковороди в задній частині робочої поверхні, щоб вони могли безпечно охолонути.
- У разі загоряння сковороди вимкніть подачу тепла та накрийте її протипожежною тканиною або вологим рушником і залиште на 30 хвилин, перш ніж зняти її.
- При приготуванні їжі на олії завжди слід бути обережними. Не слід переповнювати сковороду або використовувати занадто сильний вогонь.
- Маленькі сковорідки можуть потребувати обережного розміщення на опорних ніжках газових варильних поверхонь, для яких більшість виробників газових варильних поверхонь постачають підставку.
- У разі перегріву приладдя не слід переміщати, а слід спочатку дати йому охолонути через небезпеку потрапляння розплавленого алюмінію в герметичну основу.

* Побутова техніка TEFAL випускається під брендом T-FAL в деяких країнах, таких як Америка і Японія. TEFAL / T-FAL є зареєстрованими торговими марками Groupe SEB.