

BaByliss[®] PARIS



AS970E - B73b
Вироблено в Китаї

BABYLISS SARL

Фен-щітка

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

www.babyliss.com

УКРАЇНЬСЬКА

ФЕН-ЩІТКА AS970E

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Переконайтеся, що волосся на 80% сухе й ретельно розчесане гребінцем. Розділіть волосся на окремі невеличкі пасма.
- Встановіть на прилад потрібну насадку.
- Переконайтеся, що напруга електромережі відповідає напрузі, вказаній на заводській табличці приладу й під'єднайте прилад до розетки.
- Увімкніть прилад й налаштуйте температурний режим перемикачем відповідно типу вашого волосся, перевівши його в положення «I» або «II».
- Після закінчення процедури переведіть перемикач в положення «0», прилад вимкнеться; від'єднайте вилку від розетки.
- Перед розміщенням приладу на зберігання йому слід дати деякий час, щоб він вистигнув.

Щітка, що обертається, 50 мм з м'якою щетиною

- Увімкнути обертання щітки у заданому напрямку можна за допомогою кнопок «<<» й «>>» – відповідно насадка буде обертатися за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки.
- Для формування об'єму розмістіть щітку біля корінчиків волосся й ведіть приладом вдовж пасма.
- Увімкніть обертання щітки, натиснувши й утримуючи відповідну кнопку для вибору напрямку обертання щітки.
- При цьому стримуйте закручування волосся, тягнучи щітку у напрямку вниз – це утворить натяжіння волосся необхідне для утворення локонів.

УВАГА! Удосконалення техніки укладання можливо потребує кілька спроб. Якщо швидкість обертання щітки здається надто високою, просто відпустіть кнопку й вивільніть щітку з волосся. – За необхідності повторіть процедуру.

Щітка, що обертається, 38 мм з жорсткою щетиною

- Розмістіть щітку під пасмом волосся якомога ближче до його корінчиків.
- Формуйте об'єм, піднімаючи щіткою волосся від корінців.
- Ведіть приладом вдовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків волосся.
- Повторіть процедуру для кожного пасма.

Насадка-гребінець для випрямлення

- Розмістіть насадку-гребінець під пасмом якомога ближче до корінців таким чином, щоб її зубці було спрямовано у напрямку від голови.
- Вільною рукою натягуйте пасмо таким чином, щоб зубці гребінця пройшли крізь пасмо.
- Проведіть приладом вздовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків волосся.
- Повторіть процедуру для кожного пасма.

Пласка щітка

- Розмістіть щітку під пасмом якомога ближче до корінців таким чином, щоб її зубці було спрямовано у напрямку від голови.
- Вільною рукою натягуйте пасмо таким чином, щоб зубці щітки пройшли крізь пасмо.
- Проведіть приладом вздовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків волосся. При наближенні щітки до кінця пасма закручуючим рухом поверніть щітку, щоб надати форми кінчикам волосся.
- Повторіть процедуру для кожного пасма.

Температурні режими

У приладі передбачено 2 температурних режими нагрівання й 1 режим холодного укладання. Переведіть перемикач в положення «*» для холодного режиму, в положення «I» для теплого укладання (низька температура нагріву) й в положення «II» для гарячого укладання (висока температура).

Для слабкого, тонкого, знебарвленого або фарбованого волосся рекомендуємо використовувати режим теплого укладання. Для товстого волосся радимо використовувати режим гарячого укладання.

Насадки

- Насуньте обрану насадку на корпус приладу.
- Зафіксуйте насадку, повернувши фіксатор на верхівці насадки в положення «заблоковано».
- Зняти насадку можна повернувши фіксатор на верхівці насадки в положення «розблоковано».
- Потягніть насадку вгору й зніміть її з приладу.

ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу.

Загальні правила догляду

- Переконайтеся, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути. Зовнішні частини приладу слід протерти вологою м'якою ганчіркою, уникаючи потрапляння вологи всередину приладу. Вмикати й використовувати можна лише повністю сухий прилад.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.

Чищення фільтру

- Переконайтеся, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути перш ніж починати очищення фільтра.
- Утримуючи прилад за ручку від'єднайте фільтр від корпусу приладу.
- За допомогою м'якої щітки акуратно видаліть залишки волосся й інші забруднення з сітчастого фільтру.
- Встановіть фільтр на фен, зафіксувавши кришку на відповідному пазі на корпусі приладу.



Фен-щітка для укладання волосся
Виробник: BABYLISS SARL
99 Авеню Арістід Бріан
92120, Монруж, Франція
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Вироблено в Китаї