



HOME
APPLIANCES

RZTK

ПЛОЙКА

СІ 5023

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1.	Загальні рекомендації	2
2.	Призначення	2
3.	Технічні характеристики	2
4.	Комплектність	3
5.	Загальний вигляд	3
6.	Вимоги безпеки	4
7.	Експлуатація	5
8.	Чищення і технічне обслуговування	7
9.	Гарантійне обслуговування	7
10.	Утилізація пристрою	8

**Актуальну версію інструкції з експлуатації
можна знайти і завантажити на сайті
rozetka.com.ua у карточці товару.**

Виробник залишає за собою право на внесення змін
у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів.
Зображення в інструкції можуть відрізнятися
від реальних вузлів та написів на виробі.

**Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK
Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA
Версія інструкції № 0001**



Дякуємо Вам за придбання плойки RZTK!

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Перед придбанням перевірте комплектність виробу та відсутність зовнішніх механічних пошкоджень на ньому. Претензії щодо відсутності деяких деталей і таких пошкоджень після продажу не приймаються.
- Щоб уникнути пошкоджень й нещасних випадків як результату неправильного використання виробу, уважно ознайомтеся із цією інструкцією, перш ніж почати їм користуватися. Зберігайте її для консультацій в процесі експлуатації пристрою.
- Завжди дотримуйтеся вимог безпеки.
- При дотриманні правил експлуатації виріб не завдає шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

Плойка для волосся RZTK CI 5023 призначена для створення зачіски:

- горизонтальних локонів;
- природної хвилі;
- спіральних (вертикальних) локонів.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність, Вт	45
Напруга, В	230 ±10 %
Частота струму, Гц	50
Тип керування	Електронне
Матеріал покриття	Кераміка

Вибір температури нагрівання	Є
Діапазон температури нагрівання, °С	80–230
Індикація нагрівання	Є
LED-дисплей	Є

4. КОМПЛЕКТНІСТЬ*

Плойка – 1 од.

Інструкція з експлуатації – 1 од.

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.

5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



1. Основа з керамічним покриттям
2. Вимикач
3. Елементи керування температурою
4. Температурний дисплей
5. Холодний наконечник
6. Шнур

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

УВАГА!

Уважно прочитайте наведені інструкції та зберігайте їх у безпечному місці. Перед використанням виробу зніміть усі елементи пакування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій гарячий! Завжди тримайте його поза досяжністю дітей.

- Використання зазначеного приладу дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовим здібностями, браком досвіду або знань допускається виключно за умови додаткового контролю чи інструктажу й усвідомлення пов'язаних із таким використанням ризиків.
- У жодному разі не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
- Чищення та технічне обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми виключно за умови досягнення ними 8-річного віку та контролю з боку батьків.
- Зберігайте пристрій та кабель до нього поза зоною досяжності дітей молодше 8 років.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте цей пристрій поблизу ван, душів, басейнів та інших резервуарів з водою.

- У разі використання пристрою у ванній кімнаті його треба від'єднувати від мережі живлення одразу ж після використання, оскільки близькість води створює загрозу навіть для вимкненого (проте не від'єданого від мережі живлення) пристрою.
- Для додаткового захисту рекомендується установити пристрій диференційного захисту (RCD) з номінальним залишковим робочим струмом не вище 30 мА. У цьому разі слід проконсультуватися з електриком.
- Небезпека опіків! Тримайте прилад у місці, недоступному для маленьких дітей, особливо під час використання й охолодження.
- Обов'язково встановлюйте прилад на його підставку (за наявності) на теплотривкій, стійкій і рівній поверхні.

- У жодному разі не залишайте прилад без нагляду, коли його під'єднано до мережі електроживлення.
- У разі пошкодження шнура живлення слід негайно припинити використання пристрою та повернути його до найближчого авторизованого сервісного центру для ремонту чи заміни, щоб уникнути пов'язаних загроз.
- Уникайте контакту деталей пристрою із обличчям, шиєю або шкірою голови.
- Тримайте штекер та шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Не використовуйте пристрій за наявності ознак пошкодження або несправності.
- Не перекручуйте, не переламуйте та не намотуйте кабель навколо пристрою. Регулярно перевіряйте шнур на наявність будь-яких ознак пошкодження.

УВАГА!

Перш ніж увімкнути прилад, завжди виймайте його з упаковки/чохла. Перш ніж покласти прилад в упаковку/чохол, дайте йому повністю охолонути.

- Цей пристрій не призначено для комерційного використання чи роботи в перукарнях.

7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

7.1. ПОЧАТОК РОБОТИ

- Перед використанням слід впевнитися, що волосся чисте, сухе і розплетане.
- Перед укладкою слід розділити волосся на пасма.

ПРИМІТКА

Спочатку потрібно робити укладку нижніх шарів.

УВАГА!

Спреї для волосся містять легкозаймисті речовини. Не використовуйте їх протягом обробки волосся за допомогою виробу.

- Впевніться в тому, що вольтаж пристрою відповідає напрузі Вашої мережі, перед підключенням у розетку.

7.2. ПОРЯДОК РОБОТИ

1. Для ввімкнення плойки підключіть її до мережі електроживлення.
2. Утримуйте кнопку ввімкнення впродовж 2 секунд для запуску приладу. Автоматично встановиться режим +180 °С.
3. Натискання клавіш «+» та «-» змінює температуру для налаштування роботи з різними типами волосся. Діапазон температур: від +80 °С до +230 °С. LED-дисплей відобразить температуру. Після досягнення заданої температури можете використовувати прилад для завивки волосся.

ПРИМІТКА

Розпочинайте укладку за нижчих значень температури. Виберіть потрібну температуру для Вашого типу волосся.

4. Оброблюючи одне пасмо волосся за раз, візьміть ручку основою донизу та накрутіть пасмо на нагріту основу.
5. Зачекайте приблизно 10 секунд, щоб локон набув потрібної форми.
6. Розкрутіть пасмо та відпустіть його.
7. Повторюйте зазначену процедуру на інших ділянках волосся голови, щоб створити стільки локонів, скільки забажаєте.
8. Вимкніть прилад після завершення використання і від'єднайте штепсель від розетки.

Рекомендовані значення температури

Температура, °С	Тип волосся
120–170	Тонке, пошкоджене або знебарвлене волосся
170–200	Нормальне здорове волосся
200–210	Товсте, кучеряве чи інший тип волосся, що важко піддається укладці

ПРИМІТКА

Максимальні налаштування температури мають використовуватися виключно досвідченими стилістами.

8. ЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Відключіть пристрій від мережі електроживлення, дайте йому охолонути.
2. Протріть усі поверхні пристрою злегка вологою тканиною.
3. Витріть насухо, дайте висохнути.

УВАГА!

Не використовуйте абразивні засоби для чищення.

9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою **RZTK** мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання. Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, оливо та інших технічних рідин;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.


Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

RZTK.IN.UA

10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Проте, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.
- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
 **0800 331 319**
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти:
 **support@rzt.in.ua**

Ми завжди раді Вам допомогти!



HOME
APPLIANCES

RZTK



rztk.in.ua