



Инструкция по эксплуатации и изменению кодовой комбинации электронных замков сейфов



Внимание!:
запрещается хранить ключ аварийного открытия двери внутри сейфа!!!

Установите элементы питания и проверьте рабочее состояние замка. Питание сейфа осуществляется от четырёх щелочных батареек типа AA 1,5V.

Предупреждение: перед сменой пароля запишите на лист бумаги новый код, который Вы хотите установить, чтобы правильно его ввести. Смена кода производится при открытой двери и выдвинутых ригелях. **При открытой двери произведите проверку работы замка с новой комбинацией.** Красный световой сигнал «LOW BATTERY» на лицевой панели сигнализирует о разряженных элементах питания. В случае полной разрядки элементов питания сейф открывается с помощью ключа аварийного открытия, который прилагается к каждому из замков.

Открытие и закрытие сейфа «Замок №1»



1. Введите персональную комбинацию (или введите 159 если сейф был только что приобретен) и нажмите клавишу «#». Каждое нажатие должно сопровождаться звуковыми сигналами. После правильно набранной комбинации замок отреагирует сигналом (в случае ошибки - тройным) и на панели загорится **зелёный** индикатор «READY».

2. Поверните рукоятку ригельной системы и откройте сейф.

3. Для закрытия сейфа достаточно затворить дверь, повернуть рукоятку ригельной системы. Сейф заперт.

Смена кода:

1. Нажмите красную кнопку сброса кода с внутренней стороны двери. На лицевой панели должен загореться **жёлтый** индикатор «PROCEED» и прозвучать звуковой сигнал.

2. Введите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите клавишу «#».

3. Если операция проведена правильно, замок просигнализирует одинарным звуковым сигналом.

Открытие и закрытие сейфа «Замок №2»



1. Введите персональную комбинацию (или введите 159 если сейф был только что приобретен) и нажмите клавишу «В». Каждое нажатие должно сопровождаться звуковыми сигналами. После правильно набранной комбинации замок отреагирует сигналом (в случае ошибки - тройным) и на панели загорится **зелёный** индикатор «READY».

2. Поверните рукоятку ригельной системы и откройте сейф.

3. Для закрытия сейфа достаточно затворить дверь, повернуть рукоятку ригельной системы. Сейф заперт.

Смена кода:

1. Нажмите красную кнопку сброса кода с внутренней стороны двери. На лицевой панели должен загореться **жёлтый** индикатор «PROCEED» и прозвучать звуковой сигнал.

2. Введите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите клавишу «В».

3. Если операция проведена правильно, замок просигнализирует одинарным звуковым сигналом.

Открытие и закрытие сейфа «Замок №3»



1 – жёлтый; 2 – красный; 3 – зелёный.

1. Введите персональную комбинацию (или введите 159 если сейф был только что приобретен) и нажмите клавишу «Е». Каждое нажатие должно сопровождаться звуковыми сигналами. После правильно набранной комбинации замок отреагирует сигналом (в случае ошибки - тройным) и на панели загорится **зелёный** индикатор (3).

2. Поверните рукоятку ригельной системы и откройте сейф.

3. Для закрытия сейфа достаточно затворить дверь, повернуть рукоятку ригельной системы. Сейф заперт.

Смена кода:

1. Нажмите красную кнопку сброса кода с внутренней стороны двери. На лицевой панели должен загореться **жёлтый** индикатор (1) и прозвучать звуковой сигнал.

2. Введите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите клавишу «Е».

3. Если операция проведена правильно, замок просигнализирует одинарным звуковым сигналом.

Красный световой сигнал (2) на лицевой панели сигнализирует о разряженных элементах питания.

Открытие и закрытие сейфа «Замок №4»



1 – жёлтый; 2 – зелёный.

Внимание!

в данном замке нет кода по умолчанию. Произведите действия, описанные в пункте «Смена кода».

1. Введите персональную комбинацию и нажмите клавишу «А». Каждое нажатие должно сопровождаться звуковыми сигналами. После правильно

набранной комбинации замок отреагирует сигналом (в случае ошибки - тройным) и на панели загорится **зелёный** индикатор (2)..

2. Поверните рукоятку ригельной системы и откройте сейф.

3. Для закрытия сейфа достаточно затворить дверь, повернуть рукоятку ригельной системы. Сейф заперт.

Смена кода:

1. Нажмите красную кнопку сброса кода с внутренней стороны двери, при этом должен прозвучать звуковой сигнал.

2. Введите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите клавишу «А».

3. Если операция проведена правильно, замок просигнализирует одинарным звуковым сигналом.

Открытие и закрытие сейфа «Замок №5»



1. Введите персональную комбинацию (введите 0000 если сейф был только что приобретен) и нажмите клавишу «#». Каждое нажатие должно сопровождаться звуковыми сигналами. После правильно набранной комбинации замок отреагирует сигналом и на панели загорится слово OPEN после чего ригель должен сам заехать и дверь откроется.

Смена кода:

Перед сменой кода ригели должны быть в закрытом состоянии (выдвинуты). Нажмите клавишу «*» введите новый код (от 3 до 8 цифр) и подтвердите клавишей «#».

При неправильном вводе кода отобразится надпись «ERROR».

При неправильном вводе кода 3 раза система будет заблокирована на 5 минут. Индикатор покажет «HOLD05».

В экстренном случае пользователь может открыть сейф Мастер-ключом, но открыв сейф, не забудьте вынуть ключ. В это же время код пользователя возвращается к заводским настройкам.

Для проверки состояния заряда элементов питания необходимо в режиме ожидания нажать «#». Индикатор отобразит «HI-bat» - батарея заряжена. «Lo-bat» - батарея разряжена и элементы питания необходимо заменить.

- Также этот замок имеет функцию установки даты и времени. Для того чтобы изменить время системы необходимо: в положении «OPEN» первым делом нажать «**200110#», LED- индикатор отобразит «DATE», затем отобразится «YE», куда вводим год, ON – вводим месяц и так далее, после каждого ввода подтверждаем комбинацию клавишей «#».

Для примера: 2017-01-21, 11:45 20'am. Введите номер: 17 01 21 11 45 по очереди, год-месяц-число, часы-минуты-секунды. LED-индикатор отобразит: YE17, ON01, DA21, HO11, IN45 SE20. Как только отображается YE введите 17 и подтвердите «#». Как только отображается ON введите 01 и подтвердите «#» и так далее.

Если Вы всё правильно сделали, индикатор покажет «GOOD», если не правильно – «ERROR» в этом случае попробуйте ввести комбинацию ещё раз.

- Проверка записей открытия.

В положении «OPEN» нажмите комбинацию клавиш «**200118#», затем отобразится «запись». Тогда начинайте проверять запись открытия: чтобы просмотреть вперёд нажмите кнопку «4», просмотреть назад – «б». Чтобы выйти: не нажимайте ни одну клавишу в течении 10 с.

Примечание: каждая запись открытия отображается на трёх экранах. Первый экран отображает режим открытия двери, количество открытий и способ открытия. Второй экран – дата открытия.

Третий экран – время открытия.

«U» - открытие пользователем.

«C» - открытие карточкой.

«b» - открытие кодом и ключом.

«E» - открытие мастер-ключом.

Производитель оставляет за собой право менять замок на аналогичный согласно конструктива сейфа.

Обозначение кнопочной панели может быть изменено производителем, но место расположения кнопок основных функций неизменно.