

BaByliss[®]
PARIS



Made in China
5344E-S211a

BABYLISS SARL

Фен дорожній
Виробник: BABYLISS SARL
Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан
92120, Монруж, Франція
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

ФЕН ДОРОЖНІЙ 5344E

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Висушіть волосся рушником й ретельно його розчешіть.
- Складану ручку приладу приведіть в робоче положення.
- Під'єднайте прилад до розетки електромережі.
- Переконайтеся, що напруга електромережі відповідає напрузі, вказаній на заводській табличці на приладові.
- Налаштуйте потрібні температуру й швидкість повітряного потоку.
- Після закінчення використання вимкніть прилад й від'єднайте його від електромережі.
- Перед прибиранням приладу на зберігання необхідно, щоб він вистигнув.

УВАГА! Задню частину приладу слід під час його використання тримати поза досяжності волосся – це дозволить уникнути засмокування волосся через сітчастий фільтр у задній частині фену.

Напруга

За допомогою перемикача на ручці приладу можна встановити один з двох можливих налаштувань напруги – 125 В або 240 В. Перш ніж увімкнути прилад в розетку перевіряйте відповідність напруги мережі налаштованій напрузі на приладові. Фен не можна під'єднувати до мережі з напругою 240 вольт, якщо перемикач напруги на приладі переведений в положення 125 вольт й навпаки.

Температурні режими

В приладові передбачені 2 налаштування температури/швидкості. Для початкового сушіння використовуйте режим «висока температура/швидкість», для подальшого укладання й сушіння волосся використовуйте режим «низька температура/швидкість».

Концентратор

Концентратор – насадка, яка допомагає утворити потужний спрямований потік повітря, необхідний для формування зачіски.

УВАГА! Концентратор слід використовувати тільки в режимі «низька температура/швидкість».

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Для підтримання максимальної ефективності приладу слід дотримуватись таких інструкцій:

- Переконайтеся, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути перш ніж починати очищення. Зовнішні частини приладу слід протерти вологою м'якою ганчіркою, уникаючи потрапляння вологи всередину приладу. Вмикати й використовувати можна лише повністю сухий прилад.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.

Чищення фільтру

- Переконайтеся, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути перш ніж починати очищення фільтра.
- За допомогою м'якої щітки акуратно видаліть залишки волосся й інші забруднення з сітчастого фільтру.