

PL MŁYNEK DO KAWY

BROCK CG 1050 SS, CG 2050 RD



## OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Warunki gwarancji są inne, jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów komercyjnych.

1. Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie i zawsze stosuj się do poniższych instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkownika.
2. Produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach. Nie używaj produktu do celów niezgodnych z jego zastosowaniem.
3. Obowiązujące napięcie to 220-240V, ~50/60Hz. Ze względów bezpieczeństwa nie należy podłączać wielu urządzeń do jednego gniazdka elektrycznego.
4. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia przez dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem. Nie pozwalaj dzieciom lub osobom nieznającym urządzenia korzystać z niego bez nadzoru.
5. OSTRZEŻENIE: To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia lub wiedzy o urządzeniu, wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub jeśli zostali pouczeni o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i są świadomi zagrożeń związanych z jego obsługą. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia i czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. Po zakończeniu używania produktu zawsze pamiętaj, aby delikatnie wyjąć wtyczkę z gniazdka trzymając gniazdko ręką. Nigdy nie ciągnij za kabel zasilający!
7. Nigdy nie wkładaj kabla zasilającego, wtyczki ani całego urządzenia do wody. Nigdy nie wystawiaj produktu na działanie warunków atmosferycznych, takich jak bezpośrednie światło słoneczne lub deszcz itp. Nigdy nie używaj produktu w wilgotnych warunkach.
8. Okresowo sprawdzaj stan kabla zasilającego. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, produkt należy przekazać do profesjonalnego punktu serwisowego w celu wymiany, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
9. Nigdy nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli został upuszczony lub uszkodzony w inny sposób lub jeśli nie działa prawidłowo. Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego produktu, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem. Uszkodzone urządzenie należy zawsze oddać do profesjonalnego punktu serwisowego w celu naprawy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych serwisantów. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować niebezpieczne sytuacje dla użytkownika.
10. Nigdy nie umieszczaj produktu na lub w pobliżu gorących lub ciepłych powierzchni lub urządzeń kuchennych, takich jak piekarnik elektryczny lub palnik gazowy.

11. Nigdy nie używaj produktu w pobliżu materiałów palnych.
12. Nie pozwól, aby przewód zwiisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.
13. Nigdy nie pozostawiaj produktu podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru. Nawet jeśli korzystanie zostanie przerwane na krótki czas, wyłącz go z sieci, odłącz zasilanie. Nie zdejmuj przezroczystej pokrywy, dopóki ostrza młynka nie będą się poruszać. Nie używaj młynka do kawy bez zbiornika wypełnionego kawą.
14. Przed zmieleniem kolejnej porcji kawy odczekaj 30 minut, aby młynek ostygł.

## INSTRUKCJE

1. To urządzenie służy wyłącznie do mielenia kawy ziarnistej.
2. Młynek do kawy ma pojemność 50g. Nie napełniaj młynka poza brzeg.
3. Otwórz pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Załaduj ziarna kawy do pojemnika na ziarna kawy.
5. Zamknij pokrywę i obróć ją, aż oznaczenie na pokrywie dopasuje się do oznaczenia na obudowie.
6. Całkowicie rozwiń przewód i podłącz do zasilania.
7. Młynek do kawy pracuje w trybie pulsacyjnym. Aby zmielić kawę, naciskaj przycisk pulsu.
8. Po osiągnięciu pożądanej konsystencji zmielenia otwórz pokrywę i wysyp kawę.
9. Odczekaj co najmniej jedną minutę po każdym pulsacyjnym włączeniu młynka, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
10. Nie używaj urządzenia do mielenia tustej fasoli lub zbyt twardych produktów (np. ryżu).

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

1. Odłącz urządzenie od zasilania.
2. Wyczyść pojemnik na ziarna kawy po każdym użyciu.
3. Wytrzyj zewnętrzną część i pojemnik na ziarna kawy wilgotną ściereczką.
4. Po umyciu wypoleruj obudowę suchą szmatką.
5. Przewód można nawinąć do jednostki bazowej wyposażonej w schowek na przewód.
6. Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe.....	220-240 V
Częstotliwość znamionowa .....	50/60 Hz
Moc znamionowa.....	150 W

## INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielnymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi czyszczenia lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE z nim związanych.

Znaki towarowe BROCK Electronics należą do właściciela GTCL BALTIC

[www.brock-polska.pl](http://www.brock-polska.pl)

Sprzedawca w Polsce:

"Lider Hurt" Bogdan Maciąg Spółka Komandytowa

ul. Ostrowiecka 128

27-200 Starachowice

tel. +48 41 273 19 63

[www.lider.starachowice.pl](http://www.lider.starachowice.pl)