

HOME
APPLIANCES

RZTK

ВІДПАРЮВАЧ

Steam Station

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. Загальні відомості 2
2. Технічні характеристики 2
3. Комплектація 3
4. Призначення 3
5. Складові частини 3
6. Інформація щодо безпеки 4
7. Підготовка до роботи 5
8. Експлуатація 6
9. Технічне обслуговування 9
10. Зберігання і транспортування 10
11. Гарантійне обслуговування 12
12. Утилізація пристрою 12

Актуальну версію інструкції з експлуатації можна знайти і завантажити на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на виробі.

Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA

Версія інструкції № 0002

Дякуємо Вам за придбання відпарювача RZTK!

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У цьому посібнику міститься опис техніки безпеки, процедур з обслуговування та використання відпарювачів, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку. Хочемо попередити, що деякі зміни, внесені виробником, можуть бути не відображені в цьому посібнику. Також зображення і малюнки можуть відрізнятися від реального виробу.

У разі виникнення проблем використовуйте контактну інформацію, розміщену в кінці посібника. Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю інструкцію з експлуатації. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

Виробник залишає за собою право без додаткового сповіщення вносити в конструкцію виробу незначні зміни, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність і функціональність.

Дата виробництва вказана на виробі та/або на упаковці, а також у супровідній документації.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**Steam Station**
Потужність, Вт	1800
Напруга, В	230 ±10 %
Частота струму, Гц	50–60
Постійна подача пари, г/хв	35
Регулювання подачі пари	2 режими (20 і 35 г/хв)
Об'єм резервуара для води, л	1,7
Резервуар для води	знімний
Індикатор готовності до роботи	є
Напилювання підошви	кераміка

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ*

Відпарювач – 1 од.

Телескопічна стійка з регуляторами висоти – 1 од.

Шланг із паровою головкою – 1 од.

Вішак для одягу – 1 од.

Термостійка рукавиця – 1 од.

Накладка для прасування комірів – 1 од.

Насадка для стрілок на штанах – 1 од.

Захисний чохол для парової головки – 1 од.

Насадка-щітка – 1 од.

Інструкція з експлуатації – 1 од.

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщено на сайті **rozetka.com.ua** у карточці товару.

4. ПРИЗНАЧЕННЯ

Відпарювач **RZTK Steam Station** призначений для побутового використання.

Усі моделі мають необхідне комплектування.

5. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

1. База
2. Знімний резервуар для води
3. Ручка резервуара
4. Парова головка
5. Регулятор подачі пари / вимикач
6. Отвір для під'єднання шланга
7. Шланг
8. Індикатор роботи
9. Отвір для телескопічної стійки з фіксатором



10. Телескопічна стійка
11. Регулятори висоти стійки
12. Затискач для штанів
13. Вішак для одягу
14. Тримач для парової головки
15. Колесо
16. Клапан зливання води (у нижній частині бази)
17. Термостійка рукавиця
18. Захисний чохол для парової головки
19. Насадка для стрілок на штанах
20. Накладка для прасування комірів
21. Насадка-щітка



6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією приладу, щоб уникнути поломок під час використання. Неправильне поводження може призвести до виходу з ладу виробу, завдати матеріальних збитків або заподіяти шкоду здоров'ю користувача.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики, зазначені на виробі, параметрам електромережі.
- Використовуйте лише в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового застосування.
- Не використовувати за межами приміщень чи в умовах підвищеної вологості.
- Під час від'єднання приладу від електромережі тримайтеся рукою за вилку, а не тягніть шнур живлення.
- Стежте за тим, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок і гарячих поверхонь.
- Завжди від'єднуйте прилад від електромережі, якщо він не використовується та у випадку заливання водою.

- Щоб уникнути ураження електричним струмом та загоряння, не занурюйте прилад або шнур живлення у воду чи інші рідини. Якщо це сталося, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ виробу, негайно від'єднайте його від електромережі та зверніться до сервісного центру для перевірки.
- У разі пошкодження кабелю живлення його заміну має виконувати виробник або уповноважений ним сервісний центр чи аналогічний кваліфікований персонал, щоб уникнути небезпеки.
- Прилад не призначений для використання особами (зокрема діти) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або за відсутності в них досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані з приводу використання особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Не намагайтеся власноруч ремонтувати прилад. У разі виникнення несправностей звертайтеся до найближчого сервісного центру.
- Діти не мають гратися з приладом.
- Прилад не має бути без нагляду, поки він під'єднаний до електроживлення.

УВАГА!

Щоб уникнути перевантаження електромережі, не під'єднуйте прилад одночасно з іншими потужними електроприладами до однієї і тієї самої лінії електромережі.

- Якщо виріб деякий час перебував за температури нижче 0 °С, перед увімкненням його треба витримати в кімнатних умовах не менше 2 годин.

7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Розпакуйте виріб.
- Не приєднуйте прилад до електромережі, поки він повністю не зібраний.
- Витягніть телескопічну стійку на зручну Вам висоту.
- Закріпіть висоту стійки регуляторами довжини, замкнувши їх на стійці.

- Стійку вставте в отвір на базі, призначений для неї, і щільно закрутіть фіксатор. Щоб вийняти стійку, відкрутіть її у зворотному напрямку.
- Встановіть на стійку вішаки.
- Вставте шланг в отвір для шланга.

ЗАЛИВАННЯ ВОДИ

- Зніміть резервуар для води, потягнувши за його ручку.
- Переверніть резервуар догори дном і відкрутіть клапан-кришку.
- Залийте воду.
- Закрутіть клапан-кришку резервуара.
- Встановіть резервуар на місце.
- Якщо в резервуарі закінчилась вода, спершу вимкніть відпарювач, потім від'єднайте від електромережі і тільки після цього доливайте воду.
- Поставте прилад у зібраному вигляді на рівну стійку поверхню. Прилад готовий до роботи.

8. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ЗАПУСК ВІДПАРЮВАЧА

1. Під'єднайте прилад до електромережі.
2. Повісьте на вішак для одягу або штанів предмет гардеробу, який Ви хочете відпарити.
3. Поверніть регулятор подачі пари / вимикач – індикатор засвітиться.
4. Прилад готовий до відпарювання!

ВІДПАРЮВАННЯ

- Водіть повільними рухами вздовж тканини вгору-вниз, поки не досягнете потрібного результату.

ПРИМІТКА

Для найбільш ефективного використання відпарюйте одяг у напрямку зверху вниз.

- Стежте, щоб під час роботи шланг не перекручувався.
- Перед відпарюванням звіртеся з биркою на одязі, щоб упевнитися в тому, що його можна відпарювати. Деякі матеріали, такі як шкіра, замша і вельвет, можуть не підлягати відпарюванню.
- У разі потреби використовуйте відповідні насадки.
- Під час відпарювання з використанням насадки-щітки злегка торкайтеся насадкою одягу.
- Завжди утримуйте головку відпарювача у вертикальному положенні, щоб конденсат стікав назад у відпарювач. Якщо відпарюєте в горизонтальному положенні, частіше піднімайте шланг, щоб дати конденсату стекти назад.

УВАГА!
Під час відпарювання тримайте насадку на відстані від тіла, щоб уникнути контакту з гарячою парою, що виходить з отворів насадки.

УВАГА!
Якщо під час відпарювання необхідно поправити або притримати одяг, обов'язково надівайте на руку термостійку рукавицю, щоб уникнути опіків від гарячої пари.

УВАГА!
Оскільки пара дуже гаряча, у жодному разі не намагайтеся розпрасовувати одяг на собі; завжди відпарюйте одяг тільки на вішаку.

- Для зручності відпарювання штанів використовуйте затискачі для штанів на вішаку.
- Для зручного та якісного відпарювання «важких» місць (комірів, манжетів, кишень) використовуйте спеціальну накладку. Під час відпарювання підкладіть її під необхідну ділянку одягу і проведіть насадкою.

ВИКОРИСТАННЯ АКСЕСУАРІВ

• Термостійка рукавиця (17)

Рукавиця з термостійкого матеріалу захищає руки від опіку гарячою парою під час роботи з відпарювачем.

Рукавиця деякий час затримує велику кількість тепла, роблячи процес відпарювання безпечним та зручним.

• Захисний чохол для парової головки (18)

Цей чохол призначений для захисту парової головки від пилу та пошкоджень під час зберігання.

• Насадка для стрілок на брюках (19)

Перш ніж розпочати роботу, необхідно встановити насадку на відпарювач. Потім помістіть полотно штанів між затискачем для штанів та паровою головою і повільно ведіть вниз із легким натисненням, одночасно впливаючи парою. Стрілки на штанах виходять рівні та прямі.

• Накладка для прасування комірів (20)

Призначена для відпарювання дрібних фігурних деталей одягу, як-от коміри, оборки, рюші, кокетки, кишені, клапани, манжети тощо. Цей аксесуар робить процес відпарювання якісним і зручним. Під час відпарювання підкладайте накладку під потрібну деталь одягу і водіть паровою головкою.

• Насадка-щітка (21)

Якщо Вам потрібно очистити одяг від пилу, ковтунців, шерсті, то необхідно надіти насадку-щітку на парову головку. Щітка підіймає волокна тканини, тому пара проникає глибше. Це особливо зручно під час прасування одягу зі щільних тканин, наприклад піджаків і пальт. Не рекомендовано використовувати насадку-щітку для чищення тонких тканин, таких як шовк, сатин тощо.

УВАГА!
Перед зняттям або встановленням насадки зі щіткою вимкніть прилад і дайте йому охолонути.

ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ

1. Після закінчення відпарювання поверніть регулятор подачі пари / вимикач проти годинникової стрілки.
2. Від'єднайте прилад від електромережі.
3. Встановіть насадку на тримач і дайте приладу охолонути.
4. Злийте воду з резервуара.
5. Зменшіть висоту телескопічної трубки і перенесіть прилад у зручне для зберігання місце.

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ ВІД НАКИПУ

Накип з часом осідає на основних вузлах і деталях відпарювача. Рекомендуємо щомісяця проводити процедуру чищення відпарювача від накипу.

1. Приготуйте розчин у пропорції: 50 % оцту і 50 % води. Двох чашок такого розчину достатньо.
2. Повільно влийте розчин у резервуар.
3. Проведіть робочий цикл з розчином.
4. Промийте резервуар проточною водою.
5. Виконайте ще один робочий цикл із чистою водою, щоб видалити залишки розчину з приладу, і злийте залишок розчину через клапан зливання води.

УВАГА!
Не забувайте щільно закривати клапан для зливання води після процедури видалення накипу. Це допоможе наступного разу уникнути протікання води під час використання.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Використання дистильованої або демінералізованої води дозволить зменшити періодичність чищення. Однак Ви можете використовувати і звичайну воду.

- Вимкніть пристрій і від'єднайте його від електромережі.
- Розберіть шланг і телескопічну стійку і відкладіть окремо.
- Злийте воду з резервуара. Для цього відкрутіть заглушку для видалення води з резервуара на дні приладу.

УВАГА!

Перед зливанням води необхідно дочекатися, поки прилад охолоне (приблизно 30 хвилин), щоб уникнути опіків.

- Промийте базу.
- Складіть усі частини приладу в коробку.

10. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

1. Від'єднайте пристрій від електромережі.
2. Перш ніж покласти пристрій на тривале зберігання, очистіть його.
3. Вилийте воду з резервуара для води через зливний отвір і дайте йому просохнути.
4. Змотайте шнур живлення.
5. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
6. Завжди зберігайте пристрій у вертикальному положенні з розправленим паропроводом.
7. Пристрій зберігайте в сухому і чистому приміщенні за температури повітря не вище ніж +40 °C та відносної вологості не більше 70 % та відсутності довкола пилу, кислотних та інших випарів, що можуть негативно вплинути на його матеріали.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можливі причини	Способи усунення
Немає пари	Прилад не ввімкнений	Впевніться, що прилад правильно під'єднаний до електромережі. Покрутіть регулятор подачі пари, щоб увімкнути/вимкнути прилад.
	Резервуар для води порожній	Переконайтеся, що шланг паропроводу не зігнутий і не заломлений.
Слабка подача пари	Через відсутність періодичного чищення в приладі утворився накип	Очищуйте відпарювач від накипу не менш ніж раз на рік або кожні 50 годин роботи. Якщо Ви використовуєте жорстку воду, необхідно частіше очищувати його від накипу.
	Резервуар для води порожній	Вимкніть пристрій, дайте йому охолонути не менш ніж 5 хвилин та залийте воду в резервуар.
Через отвори парової головки витікає вода	У паропроводі накопичився конденсат	Утримуйте шланг паропроводу вертикально в натягненому стані доти, доки вода не стече назад у відпарювач.
Відпарювач повільно нагрівається	Через відсутність періодичного чищення в пристрої утворився накип	Очищуйте відпарювач від накипу не менш ніж раз на рік або кожні 50 годин роботи. Якщо вода, яку Ви використовуєте, містить домішки вапна, необхідно частіше очищувати пристрій від накипу.

11. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої RZTK проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою RZTK мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

12. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування треба зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів та речовин.
- Для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи в разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речо-

вин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.

- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без заподіяння екологічної шкоди довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
0800 331 319
9:00–18:00 Пн–Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти:
support@rztk.in.ua

Ми завжди раді Вам допомогти!

HOME
APPLIANCES

RZTK

rztk.in.ua