KITCHEN
APPLIANCES

RZTK

БЛЕНДЕР

SB 3560

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. Загальні рекомендації 2
2. Призначення 2
3. Технічні вимоги 3
4. Комплектність 3
5. Вимоги безпеки 3
6. Склад пристрою 5
7. Підготовка і порядок роботи 6
8. Технічне обслуговування і зберігання 8
9. Гарантійне обслуговування 9
10. Утилізація пристрою 10

Актуальну версію інструкції з експлуатації можна знайти і завантажити на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на виробі.

Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA

Версія інструкції № 0001

Дякуємо Вам за придбання блендера RZTK!

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Перед придбанням перевірте комплектність виробу та відсутність зовнішніх механічних пошкоджень на ньому. Претензії щодо відсутності деяких деталей і таких пошкоджень після продажу не приймаються.
- Щоб уникнути пошкоджень й нещасних випадків як результату неправильного використання виробу, уважно ознайомтеся із цією інструкцією, перш ніж почати їм користуватися. Зберігайте її для консультацій в процесі експлуатації пристрою.
- Завжди дотримуйтеся вимог безпеки.
- При дотриманні правил експлуатації виріб не завдає шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

- Прилад призначений для побутового та аналогічного використання при температурі і вологості житлового приміщення відповідно до цієї інструкції.
- Прилад не призначений для промислового і комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.
- Прилад не призначений для використання поза приміщеннями.

3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Напруга	230 В ±10 %
Частота	50–60 Гц
Потужність	350 Вт
Кількість швидкостей	1
Місткість	600 мл
Додаткова чаша	1

4. КОМПЛЕКТНІСТЬ*

Моторний блок – 1 од.

Блок лез – 1 од.

Кришки чаш блендера з ущільнювальною прокладкою – 2 од.

Чаші (600 мл) – 2 од.

Інструкція з експлуатації – 1 од.

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті **rozetka.com.ua** у карточці товару.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ


- Уважно прочитайте всі інструкції перед застосуванням приладу, зберігайте їх для подальшого звернення.
- Завжди відключайте пристрій від розетки, якщо Ви не користуєтеся ним, а також перед збиранням чи розбиранням його частин та перед очищенням.
- Дітей, молодших за 8 років, не варто допускати до прибору, лише за умови постійного нагляду дорослого.
- Стежте, щоб діти не гралися з приладом.

- За умови надання чітких інструкцій, роз'яснень з приводу безпечного використання або під наглядом дорослої здорової людини цим пристроєм можуть користуватися діти старші за 8 років, люди з обмеженими фізичними, сенсорними та психічними здібностями, особи без досвіду використання приладу.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженим шнуром. Зверніться до найближчого сервісного центру або кваліфікованого спеціаліста для усунення недоліку.
- Поводьтеся обережно з гострими лезами, особливо під час знімання та випорожнення контейнера та під час чищення.
- Вимикайте пристрій і виймайте штепсель із розетки перед встановленням або від'єднанням чаші.
- Пристрій не призначений для змішування гарячих інгредієнтів.
- Завжди ставте пристрій на пласку поверхню.
- Час безперервної роботи блендера не має перевищувати 2 хвилини, а перерва між увімкненнями має становити від 3 до 5 хвилин.
- Щоб вийняти штепсель з розетки, візьміться за нього та витягніть. Ніколи не тягніть за шнур.
- У разі використання подовжувача впевніться, що він правильно приєднаний і перевірений кваліфікованим спеціалістом.
- Завжди під'єднуйте пристрій до мережі з тією напругою, яка зазначена на приладі.
- Використовуйте пристрій лише за призначенням.

- Не використовуйте та не розташовуйте жодні частини цього пристрою на гарячих поверхнях або поруч із ними.
- Слідкуйте, щоб шнур не звисав з краю стола і не торкався гарячих поверхонь.
- Не використовуйте пристрій після падіння чи будь-якого іншого механічного пошкодження.
- Щоб запобігти ризику ураження електрострумом, не занурюйте пристрій, шнур або штепсель у воду чи іншу рідину.
- Коли прилад увімкнено в розетку, ніколи не торкайтеся рухомих лез.
- Будьте особливо обережні при випорожненні та очищенні чаші блендера – леза дуже гострі!

6. СКЛАД ПРИСТРОЮ

1. Кришка блендера
2. Чаша блендера (0,6 л)
3. Блок лез
4. Корпус/моторний блок
5. Штепсель і шнур
6. Пластикові ніжки



7. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

СКЛАДАННЯ БЛЕНДЕРА

Ваш блендер повністю складений.

Проте доцільно визначити всі частини перед використанням, щоб ознайомитися з приладом.

Перед використанням не забудьте видалити всі пакувальні матеріали й оглянути всі частини, щоб видалити бруд, який залишився від упаковки або під час виробництва.

ВИКОРИСТАННЯ БЛЕНДЕРА

1. Перед першим використанням протріть всю поверхню приладу вологою ганчіркою і просушіть.

2. Знайдіть суху, підходящу рівну поверхню біля електричної розетки.

3. Наповніть мірну склянку потрібними інгредієнтами, щоб не перевищувати максимально допустимий рівень, позначений на чаші блендера.

4. Встановіть блок з лезами на чашу, впевніться, що вона щільно закрита.

5. Встановіть чашу на блок двигуна, впевніться, що вона щільно зафіксована.

6. Злегка натискайте на чашу, доки не буде досягнуто бажаної консистенції продуктів.

7. Відпустіть чашу.


8. Від'єднайте пристрій від електричної розетки.

9. Від'єднайте чашу блендера від основи.

10. Відкрутіть блок з лезами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- Для кращого результату інгредієнти можна подрібнити на кубики 2–3 см.



- При змішуванні великої кількості інгредієнтів спочатку додавайте рідкі, а потім сухі продукти.
- Завжди видаляйте кісточки з фруктів, а також кістки з м'яса, щоб запобігти псуванню лез.
- Не використовуйте для обробки у блендері гарячі інгредієнти.
- Не перевищуйте допустимий рівень інгредієнтів.

ЗАХИСНА СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ РОБОТИ ПРИЛАДУ

Цей прилад має додаткову захисну систему блокування. Це означає, що прилад не буде працювати, якщо кришка, чаша блендера не зафіксовані на основному корпусі належним чином.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

ШВИДКЕ ОЧИЩЕННЯ

1. Наповніть чашу блендера наполовину теплою водою та додайте невелику кількість мийного засобу.

2. Натисніть на чашу та утримайте декілька секунд. Повторіть процедуру 3–4 рази.

3. Зніміть чашу та промийте під проточною водою.

РЕТЕЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ

1. Зніміть лезо з чаші блендера, обертаючи його проти годинникової стрілки.

2. Зніміть гумовий ущільнювач із леза.

3. Промийте чашу та лезо у теплій мильній воді.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Будьте особливо обережні при очищенні чаші блендера – леза дуже гострі!

ПРИМІТКА
Не використовуйте для миття деталей посудомийну машину. Основний корпус приладу очищайте вологим спонжем.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ніколи не занурюйте моторний блок у воду.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Оберніть шнур навколо основи моторного блока.

2. Зберігайте прилад у прохолодному та сухому місці.

9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою **RZTK** мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, олив та інших технічних рідин;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

RZTK.IN.UA

10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Проте, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.
- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
0800 331 319
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти:
support@rztk.in.ua

Ми завжди раді Вам допомогти!

KITCHEN
APPLIANCES

RZTK

rztk.in.ua