ОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ

Гарантійний талон

Модель	*S-35*
№ партії	
Дата продажу	
Назва фірми-продавця	
Адреса фірми-продавця	
Телефон фірми-продавця	
Підпис продавця	
Печатка фірми-продавця	

Сервісний центр

ТОВ «Сервовелл»
Україна, 03148, м. Київ, вул. Чаадаєва, 25
тел.: (044) 407-32-27 (29)

Гарантія на очищувач KADIS S-35 - 1 рік.

Щиро вдячні Вам за користування нашою продукцією. Перед використанням, будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та зберігайте її для подальшого вивчення.

vi

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ

KADIS S-35

ЗМІСТ

На що звернути увагу 01
Огляд приладу 02
Технічні особливості 04
Встановлення фільтра 04
Інструкція щодо функцій 06
Обслуговування 11
Поширені запитання 12

ДО УВАГИ

Перед використанням, будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та зберігайте її для подальшого вивчення.

Застереження

1. Для уникнення ураження струмом та пожежі не дозволяйте вазі, рідини або будь-яким хімічним засобам потрапляти всередину приладу або частин його.
2. Не розпилюйте інсектицидів, парфумів та інші вогненебезпечні спреї навколо приладу.
3. Перш ніж підключити джерело живлення, переверніть, чи відповідає напруга виробу місцевій напрузі живлення.
4. Цей продукт не замінює нормальну вентиляцію, щодвений або пилу та забір використовуване слід під час встромання.
5. Перенаправіть, що продукт використовується в горизонтальному положенні та втановлений стабільно.
6. Залиште приблизно 30 см вільного місця позаду та по боках приладу, а також приблизно 50 см вільного місця над приладом під час використання.
7. Перед використанням переконайтесь, що фільтр і його кришка правильно встановлені.
8. Не вставляйте пальці або інші речі у вентиляційний отвір для запобігання фізичних пошкоджень чи неприємностей.

ОГЛЯД ПРИЛАДУ

Компоненти

Панель управління

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Модель №	S-35
Розмір	195*195*388 мм
Вага нетто	2 кг
Напруга	Вхідна: 100-240V 50Hz/60Hz; Вихідна: 24V 1.2A
Потужність	23W
Коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR)	150 м³/год
Рекомендована площа	≤ 35 м²

ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРА

Зверніть увагу:

- Зніміть, будь ласка, упаковку з фільтра перед його використанням вперше.
- Переконайтеся, що прилад відключений від мережі перед заміною чи встановленням фільтра.
- Фільтр повинен бути замінений коли кольорова підсвітка почне блимати червоним.
- Будь ласка, регулярно протирайте пил на фільтрі, не мийте його та не використовуйте повторно.
- Будь ласка, використовуйте фільтр, призначений спеціально для цього приладу.

Встановлення фільтра покроково:

Вийміть прилад та від'єднайте від розетки перед заміною чи встановленням фільтра.



1. Переверніть прилад та поверніть кришку за напрямком, позначеним "Open".
2. Витягніть фільтр з приладу.
3. Зніміть упаковку з фільтра.
4. Встановіть фільтр в приклад.
5. Після цього поверніть кришку на місце, обернувши та затягнувши її вздовж напрямку "Close".

Зверніть увагу: **Після встановлення нового фільтра, будь ласка, натисніть та утримуйте кнопку увімкнення протягом 7 секунд для перезавантаження. (Перед використанням приладу вперше зніміть упаковку перед увімкненням, але не запасайте кнопку увімкнення для перезавантаження.)**

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ФУНКЦІЙ

Під'єднавшись до розетки, прилад видасть звуковий сигнал протягом 1 секунди. Очищувач перезапуть у режим попереднього запуску (запорається підсвітка та екран).

Кнопки очищувача

Кнопка увімкнення

① Натисніть кнопку увімкнення для запуску очищувача, прилад видасть звуковий сигнал, і увімкнеться середній режим швидкості вентилятора, загориться відповідний індикатор.

② Натисніть кнопку повторно, прилад видасть звуковий сигнал, і очищувач вимкнеться разом з усіма індикаторами.

Кнопка регулювання швидкості вентилятора

① Під час роботи очищувача натисніть кнопку регулювання швидкості вентилятора, прилад видасть звуковий сигнал.

② Натисніть ще раз для регулювання швидкості роботи вентилятора, обрахши з режимів SLEEP-MID-HIGH, із супроводом звукового сигналу та увімкненням відповідного індикатора.

Зверніть увагу: **Натискання кнопки регулювання швидкості вентилятора супроводжується підсвітною блим підсвітки протягом 3-х секунд. В очному режимі, якщо не натискати кнопки протягом 5 секунд, всі індикатори та підсвітка вимкнуться, а мобільний продовжить працювати тому у готовому режимі. Для його пробудження (підсвітки та індикаторів) слід натиснути будь-яку кнопку.**

Кнопка таймера/WiFi

① Під час роботи очищувача натисніть кнопку таймера щоб встановити його на 2,4 або 8 годин, прилад видасть звуковий сигнал, увімкнеться відповідний індикатор.

② Натисніть ще раз, індикатор таймера вимкнеться і прилад продовжить роботу без таймера.

③ При виборі (активації) таймера очищувача почнає зворотній відлік обраного часу. Коли час закінчиться, вентилятор припинить роботу і всі індикатори вимкнуться.

④ Утримання кнопки таймера/WiFi активує режим управління очищувачем через WiFi, індикатор почне швидко блимати (3 рази за секунду) - це означає, що прилад готовий до WiFi з'єднання вручну в додатку. Якщо не вдається під'єднатися вручну або ви хочете встановити з'єднання автоматично, натисніть і утримуйте кнопку ще раз, індикатор почне блимати повільно (1 раз в 3 секунди), що свідчитиме про те, що очищувач готовий до з'єднання з мобільним додатком за допомогою режиму автоматичного сканування. Якщо в процесі підключення індикатор погасне, це означатиме, що з'єднання втрачено. В такому разі повторіться до перезапуску кроків та спробуйте активувати WiFi ще раз.

Зверніть увагу: **Натискання кнопки таймера/WiFi супроводжується підсвітною блим градиентом протягом 3-х секунд.**

Кнопка управління підсвіткою

① Під час роботи очищувача натисніть кнопку управління підсвіткою для її активації та вибору кольору. Після першого натискання загориться підсвітка з переходом із одного кольору в інший. Щоб обрати підсвітку одним кольором, натисніть кнопку повторно під час світіння бажаним кольором. Данний колір буде обраною єдиними для світіння.

② Натисніть кнопку управління підсвіткою вчетверте для її вимкнення.

Зверніть увагу: **Кнопка управління підсвіткою не є активною коли очищувач вимкнений.**

Дистанційне WiFi управління

Робота з додатком "Smart Life"

1. Завантаження і реєстрація

- Зскануйте QR код для завантаження додатку "Smart Life". Також ви можете знайти його в Google Play або в іншому магазині додатків. Завантажте данний додаток.
- Відкрийте "Smart Life", натисніть кнопку "Реєстрація" для створення облікового запису за допомогою номеру мобільного телефону або електронної пошти. Після реєстрації зайдіть вхід до вашого зареєстрованого кабінету в додатку.

2. Додавання очищувача KADIS S-35 в додатку вручну

Переконайтеся, що очищувач увімкнений, а ваш мобільний телефон підключений до мережі WiFi. Якщо індикатор WiFi приладу постійно швидко блимає (3 рази за секунду), це вказує на те, що очищувач перейшов у режим з'єднання з мобільним телефоном вручну; якщо ні, будь ласка, утримуйте кнопку таймера/WiFi більше ніж 5 секунд, після того як прилад видасть звуковий сигнал, відбудеться повторне з'єднання, повинен загорітся індикатор WiFi на очищувачі та швидко блимати.

- Відкрийте вкладку "Дім" в мобільному додатку "Smart Life" і натисніть "+" (Додати вручну) в правому верхньому кутку. Оберіть тип пристрою Очищувач повітря у розділі Дрібна побутова техніка. Потім введіть пароль мережі WiFi, до якої під'єднаний ваш мобільний телефон. Далі натисніть "ОК" щоб встановити з'єднання з очищувачем.
- Коли на екрані з'явиться повідомлення "Успішно додавній 1 пристрій", це означатиме, що з'єднання успішно встановлене та ваш очищувач чекає команд з мобільного додатку.

3. Додавання очищувача KADIS S-35 в додатку через автоматичне сканування

- Якщо ви вдалися під'єднатися вручну або ви хочете встановити з'єднання автоматично, скористайтеся додаванням пристрою через автоматичне сканування.
- Натисніть і утримуйте протягом не менше 5 секунд кнопку ▽ до звукового сигналу, індикатор почне блимати швидко (3 рази в секунду). Далі натисніть данну кнопку ще раз та утримуйте до звукового сигналу, індикатор почне блимати повільно (1 раз в 3 секунди) - це свідчитиме про те, що очищувач готовий до з'єднання з мобільним додатком за допомогою режиму автоматичного сканування.
- Відкрийте вкладку "Дім" в мобільному додатку "Smart Life" і натисніть "+" в правому верхньому кутку. Далі зверху оберіть "Автоматичне сканування" та натисніть "Почати сканування". На екрані з'явиться Air Purifier KADIS S-35, оберіть під'єднання до нього. Відкриється вікно для вибору WiFi мережі. Оберіть варіант Smart Life _XXXX для з'єднання.
- Поверніться до "Smart Life", з'єднання з очищувачем розпочнеться автоматично. Коли на екрані з'явиться повідомлення "Успішно додавній 1 пристрій", це означатиме, що очищувач під'єднаний та чекає команд з мобільного додатку.

Тепер ви можете керувати очищувачем з вашого мобільного за допомогою додатку "Smart Life" в будь-якій час та будь-де (Впевніться, що ваш мобільний та очищувач під'єднані до мережі). Ви можете ділитися з додатку доступом до приладу зі своїми друзями чи родиною.

4. Запитання і відповіді

(1) Чому не вдалося додати пристрій?

a. Впевніться, що прилад увімкнений і знаходиться близько до вашого мобільного телефону в процесі приєднання.

b. Переконайтеся, що ваш мобільний телефон під'єднаний до мережі WiFi 2.4 ГГц і ваш роутер працює належним чином.

c. Впевніться, що очищувач правильно налаштований для з'єднання.

d. Переконайтеся, що підключене пристрої не досягли максимальної кількості маршрутизаторів WiFi. Якщо ні, будь-ласка, відключіть від мережі деякі пристрої.

e. Впевніться, що пароль до WiFi мережі при додаванні приладу введено правильно.

i. Переконайтеся, що ви не використовували жодних недопустимих символів для назви вашої WiFi мережі.

(2) Чи можна управляти очищувачем через 2G/3G/4G мережу інтернет?

При встановленні з'єднання очищувача та вашого мобільного телефону вперше вимагається підключення обох девайсів до однакової мережі WiFi. Після успішного підключення для наступних з'єднань ви можете використовувати 2G/3G/4G.

(3) Як можна ділитися дистанційним доступом до очищувача з іншими?

Відкрийте додаток Smart Life, оберіть очищувач KADIS S-35 та торкніться кнопки меню у верхньому правому кутку. Виберіть опцію поділитися пристроєм, далі - додати сільський доступ (запросити інших користувачів). Введіть адресу електронної пошти людини, з якою ви хочете поділитися (Переконайтесь, що дана електронна пошта зареєстрована).

(4) Як я можу управляти пристроєм спільно іншими?

Відкрийте додаток Smart Life, ви можете керувати очищувачем шляхом вибору його у розділі "Пристрої, до яких отримано спільний доступ", що знаходиться на домашній сторінці.

(5) Як видалити прилад з додатку?

Метод 1: Натисніть кнопку таймера/WiFi і утримуйте не менше 5-ти секунд до звукового сигналу. Це означатиме, що очищувач від'єднано.
Метод 2: Відкрийте додаток Smart Life, оберіть очищувач KADIS S-35 та торкніться кнопки меню у верхньому правому кутку. Виберіть "Більше", далі - "Видалити пристрій". Очищувач буде від'єднано.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Увага

- Переконайтеся, що прилад не увімкнений в розетку перед обслуговуванн.
- Не занурюйте очищувач повітря у воду або будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте абразиви, агресивні або легкозаймисті чистячі засоби (натиратель, хлор або спирт) для очищення будь-якого елементу приладу.
- Не мийте фільтр.
- Не використовуйте пилосос для чищення фільтра.
- Будь ласка, регулярно стерилізуйте фільтр під сонячним світлом.

Чистка та зберігання

① Переконайтеся, що прилад вимкнений та знеструмлений.

② Користуйтеся м'яким тканиною з нейтральним миючим засобом для очищення пилу або світла, що потрапляє на поверхні очищувача, в зоні вихідуінлету повітря.

③ Як тільки прилад повністю висохне, покладіть його у коробку чи загорніть у пакет і поставте в прохолодне добре проветрюване місце.

④ Якщо ви не користуєтеся очищувавши впродовж тривалого часу, будь ласка, періодично вимкайте його на декілька хвилин або перезапускати, що прилад працює добре.

Зверніть увагу: **Будь ласка, не допускайте потрапляння води в очищувач під час чистки зони виходу повітря.**

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

СИТУАЦІЯ	ВКАЗІВКИ
Не працює	• Чи підключений прилад до розетки? Чи є нормальне живлення? • Можливо відключене електропостачання в цілому вашої оселі? • Можливо потрібно замінити фільтр? Індикатор дає сигнал?
Низька продуктивність	• Чи є перешкоди на поверхні поперекрито фільтра? • Можливо шось блокує вихідвихід повітря?
Сильний шум	• Що-небудь застрягло на вентилятор в зоні виходу повітря? • Очищувач накопичений? • Будь ласка, встановіть нижчу швидкість вентилятора, якщо шум занадто гучний, або оберіть нічний режим при використанні в спальні вночі.
З очищувача виходить неприємний запах	• Це нормально, коли приклад має запах пластику при першому використанні. Очищувач буде видавати неприємний запах, якщо фільтр забруднений, в такому разі очистіть або замініть фільтр. • Якщо з апарату виходить запах горілого, вимкніть очищувач з розетки та зв'яжіться з сервісним центром або продавцем.
Нагадування про необхідність заміни фільтра не зникає після його заміни на новий	• Будь ласка, натисніть та утримуйте кнопку увімкнення протягом 7 секунд, щоб перезапустити очищувач, і отиснуте придатності фільтра почне працювати спочатку.

Зверніть увагу: **Якщо вищезазначені вказівки не допомогли Вам вирішити проблему, зверніться, будь ласка, до постачальника приладу або до авторизованого центру обслуговування. Будь ласка, не розбирайте очищувач щоб полагодити самостійно.**